


INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Po wyjęciu zlewozmywaka z opakowania, należy dokładnie sprawdzić jego stan i upewnić się, czy nie posiada wad na powierzchni oraz uszkodzeń związanych z transportem. Zaleca się powierzyć tą czynność Specjaliście. Za ewentualne uszkodzenia zlewozmywaka, blatu, szafek lub innych urządzeń, jak również niewłaściwego wykonania montażu producent nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zlewozmywak należy umieścić na blacie do góry dnem, w miejscu przewidzianym na obsadzie w blacie. Obwód zlewozmywaka obrysuj ołówkiem na blacie. **UWAGA!** Upewnij się, że wycinając otwór, komory zlewozmywaka znajdują się w świetle szafki znajdującej się pod nim.
2. Obrys zlewozmywaka zmniejszyć dokładnie o 10 mm – w ten sposób powstanie linia wycięcia otworu.
3. Należy nawiercić wiertarką otwór \varnothing 10 mm od którego nastąpi wycinanie. Wycinaj starannie po obrysie otwór na blacie.
4. Po wycięciu, otwór dokładnie oczyścić za pomocą odkurzacza.
5. Silikon rozprowadzić na wewnętrznych krawędziach otworu, tak aby ewentualny wyciek wody nie mógł

pkt. 1.




pkt. 2.



pkt. 3.



pkt. 5.




6. Zlewozmywak obróć dnem do góry, następnie na jego krawędzie nanieś silikon.

7. Umieść zlewozmywak w przygotowanym wcześniej otworze i dociśnij do blatu. W razie potrzeby usunąć nadmiar silikonu palcem lub ścierką zwilżoną roztworem ciepłej wody z dodatkiem płynu do naczyń.

8. Sprawdzić umieszczenie klamer mocujących. Luźne klamry umieścić w wycięciach na spodniej stronie zlewozmywaka.

9. Po włożeniu zlewozmywaka w przygotowany otwór należy dokręcić klamry za pomocą śrubokrętu.

10. Sprawdź wizualnie, czy szczelina pomiędzy zlewozmywakiem, a blatem jest w całej długości szczelnie zapelniona silikonem.



UWAGA!

Dla ułatwienia pracy, baterię oraz elementy odpływu zlewozmywaka można zamocować przed włożeniem zlewozmywaka w blat.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

1. Zlewozmywak należy pielęgnować i impregnować tylko środkami przeznaczonymi do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych. Preparaty te zabezpieczają przed przebarwieniami jak również ułatwiają jego czyszczenie.
2. Do usunięcia silniejszych zabrudzeń powierzchni zlewozmywaka, których nie możemy usunąć zwykłym środkiem czyszczącym, radzimy użyć proszku do pieczenia lub sodki oczyszczonej z dodatkiem mleczka czyszczącego, którym czyścimy zabrudzoną powierzchnię szorstką stroną gąbki kuchennej lub małą szczoteczką.
3. Do usuwania osadów z kamienia: możemy zastosować ocet kuchenny, który wlewamy do zlewozmywaka w proporcjach 1:1 z ciepłą wodą. Pozostawiamy tę mieszankę na minimum 5 h, następnie dokładnie spłukujemy i czyścimy szorstką stroną gąbki.
4. Nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaka gorących naczyń i innych przedmiotów nagranych do wysokiej temperatury np. garnek zdjęty bezpośrednio z palnika.
5. W zlewozmywaku i jego pobliżu nie stosować wybielaczy m.in. na bazie chloru, które mogą doprowadzić do miejscowych przebarwień.
6. Długotrwałe pozostawienie na powierzchni pozostałości po herbacie, czy też innych substancji barwiących, mogą pozostawić nalot trudny do usunięcia.
7. Zlewozmywak jest odporny na zarysowania mimo tego, czynności kulinarne typu krojenie, czy też wrzucanie ciężkich, ostrych narzędzi nie jest zalecane, w ten sposób powstają uszkodzenia powierzchni, które przy dłuższym użytkowaniu stają się widoczne.
8. Na koniec dnia, po zakończeniu użytkowania, zlewozmywak należy umyć i wytrzeć do sucha przy czym zaleca się impregnację przynajmniej raz w miesiącu.

UWAGA! W przypadku nie zastosowania się do powyższych instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka, reklamacja nie będzie uwzględniona.

WARUNKI GWARANCJI ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

1. Tres sp. z o.o. jako Gwarant udziela 10 lat gwarancji na granitowe zlewozmywaki marki BERG, obejmującej korpus zlewozmywaka, z wyłączeniem armatury przelewowo odpływowej oraz akcesoriów stanowiących komplet ze zlewozmywakiem - np. korka automatycznego.
2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wady fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym - rysy, pęknięcia itp. Uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia oraz wszystkie inne mające widoczne znamiona powstania w wyniku niewłaściwego użytkowania, montażu, konserwacji, pielęgnacji w tym pozostałości po silnie barwiących resztkach pokarmu lub napojów nie usuniętych od razu po powstaniu - NIE podlegają warunkom 10-letniej gwarancji. Przez niewłaściwe użytkowanie rozumie się również kontakt z bardzo gorącymi patelniami (należy używać trójnogu lub podkładki).
3. Zlewozmywaki BERG przeznaczone są do użytku tylko i wyłącznie w gospodarstwie domowym.
4. Gwarancja ważna jest tylko wraz z wypełnioną oryginalną kartą gwarancyjną wydaną przez TRES sp. z o.o. podpisaną i opieczętowaną wraz z dołączonym dowodem zakupu (FV lub paragonem fiskalnym).
5. Każda reklamacja z opisem wady zlewozmywaka musi być zgłoszona na piśmie i zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia należy składać na stronie www.berg-agd.pl w zakładce: Serwis i pomoc techniczna.
6. W momencie uznania reklamacji gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy nowej, wolnej od wad, bądź w wypadku braku możliwości wymiany na identyczny model w tym samym kolorze - zaproponowany zostanie model najbardziej zbliżony co do kształtu i koloru reklamowanego zlewozmywaka, wyrobu tego samego producenta.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane z dojazdem i przystąpieniem do zgłoszenia pokryje zgłaszający.